







**Габаритные и присоединительные размеры**

HRE 3, HRE 4						
D <sub>y</sub> мм	Размеры, мм				ISO 7/1, a	Редукторный электропривод
	H	H <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>		
20	169	136	105	52	R <sub>p</sub> 3/4	AMB 162 AMB 182
25	169	136	105	52	R <sub>p</sub> 1	
32	173	138	115	57	R <sub>p</sub> 1 1/4	
40	177	140	120	60	R <sub>p</sub> 1 1/2	
50	192	146	156	78	R <sub>p</sub> 2	

  

HFE 3									
D <sub>y</sub> мм	Размеры, мм							n	Редукторный электропривод
	H	H <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	B	DC	d		
20	184	139	140	70	45	65	11,5	4	AMB 162 AMB 182
25	189	139	150	75	50	75	11,5	4	
32	200	140	160	80	60	90	15	4	
40	205	140	175	88	65	100	15	4	
50	221	151	195	98	70	110	15	4	
65	239	159	200	100	80	130	15	4	
80	265	170	235	118	95	150	18	4	
100	285	180	265	133	105	170	18	4	
125	309	189	300	150	120	200	18	8	
150	326	194	350	175	133	225	18	8	

  

HFE 4									
D <sub>y</sub> мм	Размеры, мм							n	Редукторный электропривод
	H	H <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	B	DC	d		
32	200	140	160	80	60	90	15	4	AMB 162 AMB 182
40	205	140	175	88	65	100	15	4	
50	221	151	195	98	70	110	15	4	
65	239	159	200	100	80	130	15	4	
80	265	170	235	118	95	150	18	4	
100	285	180	265	133	105	170	18	4	
125	309	189	300	150	120	200	18	8	
150	326	194	350	175	133	225	18	8	

Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
и е к (4742)52-20-81  
агнитогорск (3519)55-03-13  
осква (495)268-04-70  
ур анск (8152)59-64-93  
абережье елн (8552)20-53-41

ижни овгород (831)429-08-12  
овокузне к (3843)20-46-81  
овосибирск (383)227-86-73  
рел (4862)44-53-42  
ренбург (3532)37-68-04  
енза (8412)22-31-16  
ер ь (342)205-81-47  
остов-на- ону (863)308-18-15  
зань (4912)46-61-64  
а ара (846)206-03-16  
анкт- етербург (812)309-46-40  
аратов (845)249-38-78

оленск (4812)29-41-54  
о и (862)225-72-31  
тавроль (8652)20-65-13  
верь (4822)63-31-35  
оск (3822)98-41-53  
ула (4872)74-02-29  
ень (3452)66-21-18  
ль новск (8422)24-23-59  
а (347)229-48-12  
ел бинск (351)202-03-61  
ере ове (8202)49-02-64  
рославль (4852)69-52-93

сайт: [www.danfoss.nt-rt.ru](http://www.danfoss.nt-rt.ru) || эл. почта: [dns@nt-rt.ru](mailto:dns@nt-rt.ru)